


AL 371

QUARTZ
CHRONOGRAPH
CALIBER WITH SMALL
SECONDS
DATE AND DAY



- 1 · Chrono: start / stop
- Chrono : start / stop
- Chrono: start / stop
- Crono: arranque / parada
- Chrono: start / stop
- Chrono: start / stop
- クロノグラフ : スタート/ストップボタン
- Хронограф : ctapt / cton
- 計時 : 開始 / 停止
- 크로노 start / stop 기능

- 2 · Change of the date
- Ajustement rapide de la date
- Einstellung des Datums
- Cambio de la fecha
- Acerto rápido da data
- Aggiustamento della data
- 日付合わせ
- Установка текущего времени
- 日期調校
- 날짜 변경

- 3 · Change of day
- Ajustement rapide du jour
- Einstellung des Wochentags
- Ajuste del día
- Acerto do dia
- Aggiustamento del giorno
- 曜日の設定
- определить день недели
- 设置星期几
- 요일 변경

- 4 · Change of time
- Ajustement de l'heure
- Einstellung der Zeit
- Ajuste de la hora
- Acerto da hora
- Aggiustamento dell'ora
- 時刻合わせ
- Установка даты
- 時間調校
- 시각 변경

- 5 · Chrono: zero repositioning of hands
- Chrono : remise à zéro
- Chrono: Nullstellung der Zeiger
- Crono: reposicionamiento de las manecillas
- Chrono: retorno a zero
- Chrono: messa a zero
- クロノグラフ : ゼロリセットボタン
- Хронограф : обнуление значений стрелок
- 計時 : 把計時針按回到 `0` 位置
- 크로노: 초침을 0으로 재위치하는 기능