


AL 372

QUARTZ
CHRONOGRAPH
CALIBER WITH SMALL
SECONDS AND
BIG DATE



- 1** . Chrono: start / stop
. Chrono : start / stop
. Chrono: start / stop
. Crono: arranque / parada
. Chrono: start / stop
. Chrono: start / stop
. クロノグラフ : スタート/ストップボタン
. Хронограф : start / stop
. 計時 : 開始 / 停止
. 크로노 start / stop 가능

- 2** . Change of the date
. Ajustement rapide de la date
. Einstellung des Datums
. Cambio de la fecha
. Acerto rápido da data
. Aggiustamento della data
. 日付合わせ
. Установка текущего времени
. 日期調校
. 날짜 변경

- 3** . Change of time
. Ajustement de l'heure
. Einstellung der Zeit
. Ajuste de la hora
. Acerto da hora
. Aggiustamento dell'ora
. 時刻合わせ
. Установка даты
. 時間調校
. 시각 변경

- 4** . Chrono: zero repositioning of hands
. Chrono : remise à zéro
. Chrono: Nullstellung der Zeiger
. Crono: reposicionamiento de las manecillas
. Chrono: retorno a zero
. Chrono: messa a zero
. クロノグラフ : セロリセットボタン
. Хронограф : обнуление значений стрелок
. 計時 : 把計時針按回到 '0' 位置
. 크로노: 초침을 0으로 재위치하는 기능